





Funktionen der Fernbedienung		Tipps & Tricks
1, 2	3 4	1. Der Home-Button sucht die Person, die spricht. Dies kann für einen aktiven Unterricht genutzt werden, in dem man von der Wandtafel zum Whiteboard geht.
$ \begin{array}{c}                                     $		2. Durch Drücken des Home-Buttons für 20 Sekunden ändert sich die Home- Ausrichtung auf die aktuelle Position. Ein Piespston von der Kamera folgt als Bestätgung.
		3. Die beiden Kamera-Voreinstellungen am besten vor dem Unterricht einstellen, so dass man schnell auf das Flipchart und die Wandtafel wechseln kann. Überprüfen Sie dies vor dem Unterricht und stellen es, falls nötig, neu ein.
		4. Wenn über Teams etwas geteilt wird und man zwischendurch oder danach auf der Wandtafel oder dem Flipchart etwas zeigen möchte, muss unbedingt die Freigabe beendet werde. Wenn dies nicht gemacht wird, sehen alle Online-Schüler weiterhin das geteilte Bild und nicht das Kamerabild.
	<b>y</b>	5. Das Kamerabild ist im Teams nur klein unten rechts zu sehen. Dieses Bild kann nicht vergrössert werden.
1. Mikrofon stummschalten	7. Kamera schwenken/neigen	
2. Anrufe abnenmen 3. Anruf beenden	<ol> <li>Kamera in die Startposition*</li> <li>Kamera voreingestellt</li> </ol>	<ul> <li>→ Die Bildqualität der Laptopkamera ist deutlich schlechter!</li> </ul>
4. Bluetooth verbinden	*Die Kamera sucht nach der	
5. Lautstärke erhöhen/senken 6. Zoom rein/raus	Startposition den Benutzer und fokussiert ihn.	7. Fur das Neuverbinden der Fernbedienung, drucken und halten Sie die Bluetooth- Taste der Kamera, bis Sie neben dem Kameraobjektiv ein blaues Licht blinken sehen. Dann drücken und halten Sie die Bluetooth-Taste an der Fernbedienung bis sie ver- bunden sind.
Kamera Voreinstellung		
Man kann zwei Kamera Positionen voreinstellen, diese werden mit den Tasten 1 und 2 eingestellt. Um eine Position festzulegen, muss man die 1 oder 2 (Funk- tion 9) für 5 Sekunden gedrückt halten. Sobald die Kamera die Position gespei- chert hat, folgt ein Bestätigungston von der Kamera. Mit der anderen Taste kann dann die zweite Position festgelegt werden. Um die Kamera in die richtige Position zu schwenken, kurz die Taste 1 oder 2 drücken.		8. Mac-User mussen für die Trackingfunktion das Programm «Logitech Sync» instal- lieren. Auf unserer Homepage <u>edudozent.ipso.ch</u> ist der Download-Link zu finden, sowie die Installationsanleitung.